



Montageanleitung für den Aufhänger

- 1 Drehfedern lösen und MDF-Rückwand abnehmen.
- 2 Rückwand-Karton und Trikotaufhänger abnehmen.
- 3 Schutzfolie auf beiden Seiten der Scheibe entfernen.
- 4 Trikot über den Trikotaufhänger ziehen. Dabei können Sie die graue oder schwarze Seite auswählen.
- 5 MDF-Rückwand mit den Federn nach unten auf einen Tisch legen. Karton-Rückwand mit, wahlweise grauer oder schwarzer Seite, darüber legen.
- 6 Trikotaufhänger mit Trikot anhand der Lasche mittig an die Karton-Rückwand hängen. Trikot zurecht falten.
- 7 Rahmen wieder aufsetzen und Drehfedern einrasten lassen.
- 8 Frame Box aufhängen.

Hinweis:

- Die Präsentation von Trikots und sonstigen Kleidungsstücken kann durch den Einsatz von handelsüblichen Stecknadeln verbessert werden.



Instructions pour fixer le cintre à l'intérieur du cadre :

- 1 Débloquez les tournettes et retirez le dos en MDF.
- 2 Retirez le carton de fond et le support en carton.
- 3 Enlevez le film protecteur de chaque côté du plexi.
- 4 Positionnez le maillot sur le support en carton après en avoir choisi la face grise ou noire.
- 5 Posez le dos MDF du cadre sur une table, les tournettes vers le bas. Ajustez dessus le carton de fond sur sa face noire ou grise.
- 6 Positionnez le support en carton avec le maillot au milieu du bord supérieur du carton de fond et accrochez-le au moyen de la languette. Positionnez le maillot à votre goût.
- 7 Posez le cadre sur l'ensemble, ajustez et fermez en bloquant les tournettes.
- 8 Accrochez le Frame Box au mur.

Nos conseils :

- vous pouvez utiliser des épingles sur le fond pour fixer ou améliorer la présentation du maillot.



Mounting instructions for the clothes hanger:

- 1 Turn the clips and remove the backboard from the frame.
- 2 Remove the mat board and the jersey hanger.
- 3 Remove the protector film from the plexi on both sides.
- 4 Hang the shirt on the jersey hanger after having chosen its grey or black side.
- 5 Lay the backboard on a table with the clips turned down. Place the mat board face black or grey up.
- 6 Hang the jersey hanger with the shirt to the top of the mat board at the middle point.
- 7 Arrange and fold the shirt so it fits into the edges of the frame.
- 8 Put the upper frame back and click the turn clips into place.
- 9 Hang the Frame Box on the wall.

Tip :

- You can use pins for fixing and improving the presentation of your memorabilia.

FRAME
BOX

